

Nachfolgend wird eine kurze Beschreibung der Begriffe gegeben, die bei den Windows-Druckertreibern verwendet werden.

EZ 2	Thermodirektdrucker	EZ-2 S (zeilenorientiert)
EZ 4	Thermodirektdrucker	EZ-4 S (zeilenorientiert)
EZ 2P/4P	Thermodirektdrucker	EZ-2 PS (seitenorientiert) EZ-4 PS (seitenorientiert)
EZ TT	Thermodirekt-/transferdrucker	EZ-4 TT (seitenorientiert)
Label Gap	Etikettenbahn mit Zwischenraum zwischen den Etiketten, bzw. Ticketbahn mit Indexloch, das von dem GAP-Sensor des Druckers erkannt wird.	
Label Gap - Backup	S.o., zusätzlich mit Spendefunktion zum Abnehmen der bedruckten Etiketten bzw. Tickets.	
Label Gap - Cutter	S.o., zusätzlich mit Ansteuerung des optionalen Abschneiders.	
Peeler	S.o., zusätzlich wird der eingebaute Peelersensor angesteuert.	
Plain Paper	Faxpapier, bzw. Tickets, bei denen der GAP-Sensor nicht benutzt wird.	

Auf der Druckertreiberdiskette sind folgende Treiber vorhanden (sowohl für Windows 3.x als auch für Windows95/98):

Drucker	Sensor	Option	Beschreibung
EZ 2	Label Gap		EZ-2 mit GAP-Sensor
EZ 4	Label Gap		EZ-4 mit GAP-Sensor
EZ 2	Label Gap	Backup	EZ-2 mit GAP-Sensor und Spendefunktion (ohne Peeler)
EZ 4	Label Gap	Backup	EZ-4 mit GAP-Sensor und Spendefunktion (ohne Peeler)
EZ 2	Label Gap	Cutter	EZ-2 mit GAP-Sensor und optionalen Abschneider
EZ 4	Label Gap	Cutter	EZ-4 mit GAP-Sensor und optionalen Abschneider
EZ 2	Plain Paper		EZ-2 mit deaktivierten GAP-Sensor für Faxpapier
EZ 4	Plain Paper		EZ-4 mit deaktivierten GAP-Sensor für Faxpapier
EZ 2	Plain Paper	Cutter	EZ-2 mit deakt. GAP-Sensor für Faxpapier und optionalen Abschneider
EZ 4	Plain Paper	Cutter	EZ-4 mit deakt. GAP-Sensor für Faxpapier und optionalen Abschneider
EZ 2	Peeler		EZ-2 mit GAP- und Peeler-Sensor für die automatische Spendefunktion
EZ 4	Peeler		EZ-4 mit GAP- und Peeler-Sensor für die automatische Spendefunktion
EZ TT	Label Gap		EZ-4TT mit GAP-Sensor
EZ TT	Label Gap	Backup	EZ-4TT mit GAP-Sensor und Spendefunktion (ohne Peeler)
EZ 2P/4P	Label Gap		EZ-2P / EZ-4P mit GAP-Sensor
EZ 2P/4P	Label Gap	Backup	EZ-2P / EZ-4P mit GAP-Sensor und Spendefunktion (ohne Peeler)
EZ TT	Plain Paper		EZ-4TT mit deaktivierten GAP-Sensor für Faxpapier
EZ 2P/4P	Plain Paper		EZ 2P / EZ-4P mit deaktivierten GAP-Sensor für Faxpapier
EZ TT	Peeler		EZ-4TT mit GAP- und Peeler-Sensor für die automatische Spendefunktion
EZ 2P/4P	Peeler		EZ-2P / EZ-4P mit GAP- und Peeler-Sensor für die automatische Spendefunktion
EZ TT	Label Gap	Cutter	EZ-4TT mit GAP-Sensor und optionalen Abschneider
EZ 2P	Label Gap	Cutter	EZ-2P mit GAP-Sensor und optionalen Abschneider
EZ 4P	Label Gap	Cutter	EZ-4P mit GAP-Sensor und optionalen Abschneider
EZ TT	Plain Paper	Cutter	EZ-4TT mit deakt. GAP-Sensor für Faxpapier und optionalen Abschneider
EZ 2P	Plain Paper	Cutter	EZ-2P mit deakt. GAP-Sensor für Faxpapier und optionalen Abschneider
EZ 4P	Plain Paper	Cutter	EZ-4P mit deakt. GAP-Sensor für Faxpapier und optionalen Abschneider

Bitte bedenken Sie vor dem Installieren des Druckertreibers welche Funktionen (zusätzliche Optionen) Ihr Drucker hat, bzw. welche Funktionen Ihres Druckers Sie benötigen. Aufgrund dessen installieren Sie bitte den für Sie optimalen Druckertreiber.

EZ-2
EZ-4

Die Treiber liegen als selbstentpackende komprimierte Dateien vor. Starten Sie die Datei mit dem Explorer (bzw. Dateimanager) oder in einem DOS-Fenster. Die Datei wird daraufhin in einem DOS-Fenster vollständig entpackt. Schließen Sie danach das DOS-Fenster wieder.

Das Paket enthält eine Text- und eine Worddatei. Öffnen Sie eine der beiden Dateien. Dort werden Tips und Informationen zu den Treibern und zur Installation gegeben.

EZ-2P
EZ-4P
EZ-4TT

Die Treiber liegen als selbstentpackende komprimierte Dateien vor. Starten Sie die Datei mit dem Explorer (bzw. Dateimanager) oder in einem DOS-Fenster. Die Datei wird daraufhin in einem DOS-Fenster vollständig entpackt. Schließen Sie danach das DOS-Fenster wieder.

Windows95, Windows98 und Windows NT4.0

Das gewünschte Druckermodell wird über 'Start', 'Einstellungen', 'Drucker', → 'Neuer Drucker' installiert. Die Auswahl der einzelnen Optionen erfolgt im Treiber. Um die einzelnen Optionen zu selektieren, wählen Sie im Menü 'Drucker' den Menüpunkt 'Eigenschaften'. Klicken Sie jetzt auf den Reiter 'Papier'.

Medienwahl	Roll label gap	Etikettenbahn mit Zwischenraum zwischen den Etiketten, bzw. Ticketbahn mit Indexloch, das von dem GAP-Sensor des Druckers erkannt wird.
	Roll plain paper	Faxpapier, bzw. Tickets, bei denen der GAP-Sensor nicht benutzt wird.
	Roll black mark	Etiketten- bzw. Ticketbahn, die, anstatt eines Indexloches, eine schwarze Markierung auf der Rückseite für den Druckstartanfang hat.
Medienwahl	very light	Schwärzung des Ausdrucks: sehr hell
	light	Schwärzung des Ausdrucks: hell
	medium	Schwärzung des Ausdrucks: mittel
	dark	Schwärzung des Ausdrucks: dunkel
	very dark	Schwärzung des Ausdrucks: sehr dunkel
Weitere Optionen		
Ausgabefach	Options off	Keine Optionen werden selektiert.
	Backup on	Spendefunktion (ohne Peeler) selektieren
	Guillotine - Cutter on	optionalen Guillotine - Abschneider (nur EZ-4TT) selektieren
	Rotary - Cutter on	optionalen rotierenden Abschneider (nur EZ-4TT) selektieren
	Cutter on	Abschneider (nur EZ-4P) selektieren
	Peeler on	Peeler-Sensor für die automatische Spendefunktion selektieren

Achtung: Der Guillotine - Abschneider für EZ-4TT ist nicht mehr verfügbar.
Der Abschneider für EZ-4P ist nicht mehr verfügbar.